LVI-PÖRSSI OY

RAKSA-epäkesko

Asennus- ja huolto-ohje

RST-kehys 197 × 197 × 4 mm | AISI 304 | LVI-numero 3316994

Lattiakaivon kehys laatoitettuihin, lämpimiin sisätiloihin. Epäkeskinen aukko helpottaa kehyksen sijoittamista laattajakoon.

Asennus

1. **Sovita ennen kiinnitystä**

   Asenna kehys laatoituksen yhteydessä. Käännä ja sijoita kehys laattajaon mukaan. Kokeile, että vesilukko mahtuu irtoamaan ja takaisin paikalleen kehyksen aukon kautta.

2. **Kiinnitä laattalaastilla**

   Kiinnitä kehys lattiakaivon päälle laattalaastilla. Noudata laastin valmistajan käyttö- ja kuivumisohjeita.

3. **Jätä veden kulkureitti avoimeksi**

   Älä tiivistä kehyksen ja lattiakaivon väliä silikonilla tai muulla tiivistysaineella. Vedeneristyksen päällä olevan veden on päästävä valumaan kaivoon. Älä tuki reittiä laastilla.

4. **Suojaa ja viimeistele**

   Suojaa RST-pinnat lialta ja naarmuilta rakennustyön ajaksi. Säilytä kansi erillään tai suojaa myös se. Puhdista kehys ja aseta kansi paikalleen työn valmistuttua.

Puhdistus ja huolto

Nosta kansi ja puhdista kansi sekä kehys molemmin puolin säännöllisesti. Käytä pehmeää liinaa tai harjaa ja ruostumattomalle teräkselle sopivaa, kloriditonta pesuainetta. Huuhtele puhtaalla vedellä.

Puhdista lattiakaivo ja vesilukko kaivon valmistajan ohjeen mukaan. Aseta vesilukko ja kansi huolellisesti takaisin paikoilleen.

Ruoste- ja kalkkitahrat

Poista pintaan tarttuneet ruoste- ja kalkkitahrat ruostumattomalle teräkselle soveltuvalla emäksisellä puhdistusaineella (pH yli 8). Levitä aine, anna vaikuttaa sen käyttöohjeen mukaan ja pyyhi pehmeällä liinalla tai sienellä. Huuhtele huolellisesti.

Pinttyneeseen kalkkiin käytä RST-pinnoille soveltuvaa kalkinpoistoainetta sen käyttöohjeen mukaan. Huuhtele pinta huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Älä anna puhdistusaineen kuivua pinnalle: erityisesti happamat aineet voivat vaurioittaa pintaa. Älä käytä teräsvillaa tai naarmuttavia hankausjauheita.